



SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. Luci anteriori di posizione e direzione
2. Proiettori a piena luce ed anabaglianti
3. Avvisatore acustico
4. Batteria
5. Indicatori laterali di direzione
6. Valvola fusibile di protezione dell'impianto
7. Interruttore a pulsante per luci posteriori d'arresto
8. Motore per tergicristallo
9. Lampeggiatore per indicatori di direzione
10. Giunti delle connessioni elettriche sul quadro di controllo
11. Segnalatore luminoso di funzionamento degli indicatori di direzione (luce verde)
12. Segnalatore luminoso di funzionamento proiettori per illuminazione esterna e strumentazione (luce verde)
13. Segnalatore disponibile
14. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce (luce blu)
15. Segnalatore luminoso della riserva carburante (luce rossa)
16. Indicatore livello carburante
17. Segnalatore luminoso d'insufficiente pressione olio motore (luce rossa)
18. Segnalatore luminoso d'insufficiente tensione dinamo per carica batteria (luce rossa)
19. Commutatore a chiave per accensione, predisposizione servizi ed avviamento motore
20. Interruttore per illuminazione esterna
21. Interruttore a pulsante, sulla porta, lato guida per accensione luce
22. Commutatore a leva, comando tergicristallo
23. Commutatore a leva dell'illuminazione proiettori e lampi luce anabaglianti
24. Deviatore degli indicatori di direzione
25. Pulsante comando avvisatore acustico
26. Luce interna, con interruttore incorporato, su specchio retrovisore
27. Indicatore livello carburante
28. Gruppo di regolazione dello dinamo
29. Candele d'accensione
30. Motore d'avviamento
31. Trasmettitore per segnalazione insufficiente pressione olio motore
32. Dinamo
33. Distributore d'accensione
34. Rocchetto d'accensione
35. Luci posteriori di direzione
36. Luci posteriori di posizione e d'arresto
37. Luce targa

INT - INTER = **Interruttore**