



SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. Luci anteriori di direzione
2. Proiettori a piena luce ed anabaglianti e luce di posizione
3. Avvisatore acustico
4. Indicatori laterali di direzione
5. Interruttore meccanico sulla pedaliera per luci posteriori d'arresto
6. Comando indicatore riserva carburante
7. Lampeggiatore per indicatori di direzione
8. Batteria
9. Relè per lampeggio di emergenza
10. Motorino per tergicristallo
11. Valvole fusibili di protezione dell'impianto
12. Fusibile per abbagliante
13. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 26
14. Deviatore per indicatori di direzione
15. Pulsante per comando avvisatore acustico
16. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti
17. Commutatore per accensione motore e segnalazione varie
18. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione
19. Lampada per illuminazione quadro di controllo
20. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione
21. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria
22. Segnalatore luminoso della riserva carburante
23. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore
24. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce
25. Interruttore per illuminazione esterna e strumentazione
26. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
27. Interruttore lampeggio di emergenza
28. Spia di controllo per lampeggio di emergenza
29. Interruttore per comando tergicristallo
30. Gruppo di regolazione della dinamo
31. Dinamo
32. Motorino d'avviamento
33. Rocchetto d'accensione
34. Candele d'accensione
35. Distributore d'accensione
36. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
37. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione
38. Luce targa

INT - INTER = **Interruttore**

Il segno ■ indica cavi con fascette numerate

www.AXEL-GERSTL.de

www.AXEL-GERSTL.de