



1. Luci anteriori di posizione e direzione
2. Proiettori a piena luce ed anabaglianti
3. Avvisatore acustico
4. Indicatori laterali di direzione
5. Contatto per indicatori di direzione laterali
6. Valvole fusibile da 8 A di protezione dell'impianto
7. Pulsante per comando avvisatore acustico
8. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce
9. Lampeggiatore per indicatori di direzione
10. Segnalatore luminoso insufficiente tensione dinamo per carica batteria
11. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore
12. Commutatore per illuminazione esterna anteriore e lampi luce anabaglianti
13. Deviatore per indicatori di direzione
14. Segnalatore luminoso della temperatura pericolosa dell'acqua di raffreddamento motore
15. Lampa per illuminazione quadro do controllo
16. Indicatore livello carburante, con segnalatore luminoso della riserva
17. Interruttore per illuminazione esterna
18. Interruttore per illuminazione quadro di controllo
19. Segnalatore luminoso (verde) per la luce di posizione anteriore
20. Commutatore per accensione motore e segnalazione varie
21. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione
22. Tergicristallo con due bracci del tergicristallo
23. Interruttore del tergicristallo
24. Interruttore a pulsante per luce del freno
25. Luci da interno con interruttore integrato
26. Indicatore livello carburante
27. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per accensione luce
28. Motorino d'avviamento
29. Interruttore elettromagnetico del motorino d'avviamento
30. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
31. Batteria
32. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
33. Lampada per illuminazione vano motore, con interruttore automatico
34. Candele d'accensione
35. Distributore d'accensione
36. Rocchetto d'accensione
37. Dinamo
38. Interruttore termometrico per segnalatore temperatura pericolosa dell'acqua raffreddamento motore
39. Gruppo di regolazione della dinamo
40. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione
41. Luce targa

Nelle vetture destinate al mercato tedesco il morsetto INT del commutatore 12 non è collegato con il rispettivo cavo.

- INT - INTER = **Interruttore**
 COMMUT = **Commutatore a chiave**
 Serb. = **Serbatoio carburante**

Il segno ■ indica cavi con fascette numerate

www.AXEL-GEERSJLL.de

www.AXEL-GEERSJLL.de