Schema elettrico versione R

- 1. Luci anteriori di posizione e dire-
- zione 2. Proiettori a piena luce ed anabbaglianti
- 3. Avvisatore acustico 4. Batteria
- 5. Indicatori laterali di direzione
- 6. Interruttore meccanico sulla peda-liera per luci posteriori d'arresto
- 7. Comando indicatore riserva carburante
- 8. Lampeggiatore per indicatori di
- 9. Motorino per tergicristallo W.
 Valvole fusibili di protezione . . .
- dell'impianto
- 11. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 23
- 12. Deviatore per indicatori di direzione
- 13. Pulsante per comando avvisatore acustico
- 14. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti 15. Segnalatore luminoso funzio-
- namento indicatori di direzione 16. Lampada per illuminazione quadro di controllo
- 17. Segnalatore luminoso funzio-namento luci di posizione
- 18. Segnalatore insufficiente tensione
- dinamo per carica batteria 19. Segnalatore luminoso della riserva carburante
- 20. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore
- 21. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce
- 28. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
- 25. Interruttore per illuminazione esterna
- 26. Commutatore per accensione motore e segnalazioni varie 27. Interruttore per comando tergi-
- cristallo
- 29. Gruppo di regolazione della dinamo

- 30. Dinamo
 31. Motorino d'avviamento
 32. Rocchetto d'accensione
 33. Candele d'accensione
 34. Distributore d'accensione
 35. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
- 36. Luci posteriori di posizione,. arresto e direzione 37.Luce targa
- N.B. il segno indica cavi con fascette numerate

